

4-Zonen-RGB+CCT-Fernbedienung

Modell Nr.:C5

Produkteigenschaft


- 2,4 GHz drahtlose Übertragungstechnologie, schnelle Übertragung, stabiles Signal und Anti-Interferenz
- Steuern Sie mehrere Geräte gleichzeitig
- Dimmfarbe, Helligkeit und Modus
- Farbe und Geschwindigkeit des dynamischen Modus ändern
- Arbeiten mit mehreren Controllern (Steuerdistanz 30 m)
- einfache magnetische Installation
- Steuern Sie die Lichtszenen frei, für gewerbliche und private Lichtszenen




Produktparameter

Produktname: 4-Zonen-RGB+CCT-Fernbedienung	Arbeitstemperatur: -10~40°C
Modell Nr.: C5	EMC Norm(EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Betriebsspannung: 3V(AAA*2PCS)	Sicherheitsstandard (LVD) : EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Standby-Verbrauch: 15µA	
Übertragung: 6dBm	Funkausrüstung (RED) : ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protokoll: 2.4GHz RF	Zertifizierung: CE、EMC、LVD、RED
Modulation: GFSK	
Kontrolldistanz: 30M	

Remote



Remote Holder



Funktion



Funktion

Weiß:



Für weiße Farbe

Dynamischer Modus:



Durch kontinuierliches Drücken wird der Modus gewechselt

RGB-Ring:



RGB-Farbe ändern

Gruppe EIN (Verknüpfen/Aufheben):

Für verschiedene Zonen



„1“ EIN (Verknüpfen/Aufheben) „O“ AUS

Helligkeitsregler:



Schwache Helligkeit

Multifunktion:

Geschwindigkeit-/ CCT-/ Sättigung+



Für dynamischen Modus, Geschwindigkeit-

Für weißen Modus, CCT-

Für RGB-Modus, Sättigung+

Multifunktion:

Geschwindigkeit+/ CCT+/ Sättigung-




Für dynamischen Modus: Geschwindigkeit+

Für Weißmodus: CCT+

Für RGB-Modus: Sättigung-

Verknüpfen/Aufheben der Verknüpfung


Verknüpfung Der Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden



Licht 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



3x kurz "ON" innerhalb von 3 Sekunden drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt.



Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.
(Achtung: Die Trennung ist nicht erforderlich, wenn das Licht nie verbunden wurde.)


Verknüpfung aufheben



Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



5-mal innerhalb von 3 Sekunden kurz auf "ON" drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt



Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.
(Achtung: Die Trennung ist nicht erforderlich, wenn das Licht nie verbunden wurde.)

Installation



Entfernen Sie den Aufkleber auf der Halterung



Kleben Sie die Halterung an die Wand und legen Sie die Fernbedienung in die Halterung

Aufmerksamkeit:

1. Nicht in feuchten oder heißen Bereichen verwenden. Bei Nichtgebrauch die Batterie herausnehmen und an einem trockenen Ort oder in einem Bereich mit statischer Elektrizität aufbewahren.
2. Nicht in der Nähe von Metall oder stark magnetischen Bereichen verwenden, da dies das Signal beeinträchtigt und zu Distanzverlust führt.



in China hergestellt